

R4000

Temperaturregler mit 4 oder 8 Zonen Heizen/Kühlen



Einbautiefe: 122mm Format: 96mm x 96mm

Beschreibung und Bedienungsanleitung

MiL Heating Systems GmbH Großer Sand 4 D – 76698 Ubstadt-Weiher FON +49 7251 / 9324715 www.isoheat.de

FAX +49 7251 / 9324729 Email: info@isoheat.de

Inhalt

In	halt		2								
1	1 Allgemeine Hinweise										
2	Mon	Iontage- und Anschlusshinweise									
3	Туре	enschlüssel4									
4	Ansc	chlussbilder	5								
	4.1	Anschlussbild: Betriebsspannung, Logikeingänge und Heizstrom	5								
	4.2	Anschlussbild: Monitoring-Relais	6								
	4.3	Anschlussbild: Fühlereingänge	6								
	4.4	Anschlussbild Logikausgänge	6								
	4.5	Anschlussbild Relaisausgänge	7								
	4.6	Anschlussbild Feldbus-Schnittstellen	7								
5	Anze	eiaen und Bedienuna	8								
-	5.1	Bilder-Übersicht	8								
	5.2	Anzeigebilder	9								
	5.2.1	1 Bild: Istwerte Home"	9								
	5 2 2	2 Bild: Hauntmenü	10								
	5 2 3	3 Bild: 7one Übersicht	11								
	5.2.0	4 Bild: Monitoring Anzeige	12								
	53	Finctellhilder	12								
	531	1 Bild: Finctellung Zahlenwerte	13								
	5.3.1	Dild. Einstellung Kacheldarstellung	1/								
	5.5.2	2 Dild. Einstellung Listendarstellung	1/								
	5.5.5	Dilu. Liistelluig Listellui Stellui 9	15								
	5.5.5	Bild. Einstellung Text	15								
	5.5.5	Moitore Approidebilder	10								
	5.4	Weitere Anzeigeblider	10								
	5.4.1	Dild: Process	10								
	5.4.2	2 Bild: Graph (Schreiberfunktion)	10								
	5.4.3	3 Bild: Log (LogDuch)	17								
	5.4.4	Bild: Programm (Programmregier Graph)	1/								
	5.4.5	Bilder: Programmregier Auswani/Einstellung	10								
	5.	4.5.1 Ablauf der Programmregelung:	18								
	5.4.6		19								
	5.4.	/ Zonen-Parameterliste:	19								
	5.	4.7.1 Heizen Regelparameter	21								
	5.	4.7.2 Kuhlen Regelparameter	22								
	5.	4.7.3 Rampen: Rampe steigend / Rampe fallend	23								
	5.	4.7.4 Softstart / Anfahrschaltung	23								
	5.	4.7.5 Alarmwerte	24								
	5.	4.7.6 Messfühler Einstellungen	25								
	5.4.8	Bild: Tools	25								
	5.	.4.8.1 Konfiguration Monitoring 1+2	26								
	5.	.4.8.2 Konfiguration Alarm 1+2	27								
	5.	.4.8.3 Konfiguration Stromalarm (Option)	28								
	5.4.9	9 Wizard	29								
	5.4.1	10 Bild: System	29								
	5.	.4.10.1 Einstellungen	30								
	5.	4.10.2 Feldbus / USB / LAN	31								
	5.	4.10.3 About / → Firmwareupdate	32								
	5.	4.10.4 Sensor	33								
	5.	4.10.5 Konfiguration Relaisausgänge	33								
	5.	4.10.6 Konfiguration Digitalausgänge	33								
6	Fehle	ermeldungen	34								
7	Tech	nnische Daten	35								

1 Allgemeine Hinweise

Verwendete Symbolik:

www.isoheat.de	Schriftart für Texte, wie sie auf dem Regler-Display angezeigt werden.						
MBA / MBE	MessBereichs-Anfang / MessBereichs-Ende						
<§>	Kennzeichnet den Wert der Werkseinstellung des entsprechenden Parameters.						

2 Montage- und Anschlusshinweise

Es ist darauf zu achten, dass die hier beschriebenen Geräte nur bestimmungsgemäß eingesetzt werden.

Sie sind für den Schalttafeleinbau vorgesehen.

Das Gerät ist so zu montieren, dass es vor unzulässiger Feuchtigkeit und starker Verschmutzung geschützt ist.

Der zugelassene Umgebungstemperaturbereich darf nicht überschritten werden. Die elektrischen Anschlüsse sind durch einen Fachmann gemäß den örtlichen Vorschriften vorzunehmen.

Es dürfen nur Messwertgeber entsprechend dem vorprogrammierten Bereich angeschlossen werden.

Bei Thermoelementanschluss muss die Ausgleichsleitung bis zur Reglerklemme verlegt werden.

Messwertgeberleitungen und Signalleitungen (z. B. Logikausgangsleitungen) sind räumlich getrennt von Steuer- und Netzspannungsleitungen (Starkstromleitungen) zu verlegen. Zur Einhaltung der CE-Konformität sind abgeschirmte Messwertgeber- und Signalleitungen zu verwenden.

Messwertgeber und Logikausgänge dürfen extern nicht miteinander verbunden werden.

Eine räumliche Trennung zwischen dem Gerät und induktiven Verbrauchern wird empfohlen. Schützspulen sind durch parallelgeschaltete, angepasste RC - Kombinationen zu entstören. Steuerstromkreise (z. B. für Schütze) sollen nicht direkt an den Netzanschlussklemmen des Gerätes angeschlossen werden.

Die gerätebezogenen Einstellungen (Bild: System) sind generell zuerst vorzunehmen.

Diese Beschreibung wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Die Angaben hierin gelten jedoch nicht als Zusicherung von Produkteigenschaften. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Fehler. Der Hersteller behält sich Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, jederzeit vor. Alle Rechte vorbehalten.









Elektroschrott und Elektronikkomponenten unterliegen der Sondermüllbehandlung und dürfen nur von zugelassenen Fachbetrieben entsorgt werden.

3 Typenschlüssel



4 Anschlussbilder



Der Erdanschluss (Flachstecker 6,3mm) ist möglichst kurz (<20cm) mit einem dicken Kabel (>=4qmm) mit einer Erdschiene zu verbinden!



In_4: keine Funktion

4.2 Anschlussbild: Monitoring-Relais



4.3 Anschlussbild: Fühlereingänge



Fühler und Logikausgänge dürfen extern nicht miteinander verbunden werden!

PT100: Je nach Anschlussart (2-Leiter/3-Leiter) muss der Parameter "Messfühler/Sensor" entsprechend gewählt werden.

4.4 Anschlussbild Logikausgänge



Die Versorgungsspannung für die Logikausgänge muss extern verdrahtet werden: An den Klemmen B3 und G3 muss +24V angelegt werden.

B3 ist intern mit E3 verbunden und G3 mit K3. Die Klemmen E3 und K3 können so zum Brücken der +24V verwendet werden.

Anleitung: R4000-XX-X-000-X-X_DE

4.5 Anschlussbild Relaisausgänge



4.6 Anschlussbild Feldbus-Schnittstellen

L1	$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$										
							Bus	Тур	Bemerkung		
	Α	В					RS485	03	Parameter HW-Konfig = RS232 / RS485		
			RxD	TxD	GND		RS232	03	Parameter HW-Konfig = RS232 / RS485		
					-	+	TTY	03	Parameter HW-Konfig = TTY (Stromschleife)		
	Н	1					CAN	07	Noch nicht verfügbar		

Typ 03 / 07 : Serielle Schnittstellen / CAN

Das serielle Feldbusmodul (Typ: 03) beinhaltet die drei Schnittstellen RS232, RS485 und TTY. Durch die Anschlussbelegung und den Parameter "HW-Konfig" wird der gewünschte Bus ausgewählt.

Typ 09: Profibus



Pin 3	Daten RxD / TxD - P
Pin 5	GND
Pin 6	+5V
Pin 8	Daten RxD / TxD - N

Die 5V-Versorgung dient nur zur Versorgung der Busabschlusswiderstände. Eine weitere Belastung ist nicht zulässig.

5 Anzeigen und Bedienung

Das Gerät verfügt über eine kontrastreiche und hintergrundbeleuchtete Farb-LCD-Anzeige.

Nach dem Einschalten und der Initialisierung des Gerätes werden die Ist- und Sollwerte aller Regelzonen angezeigt.

Die Bedienung des Gerätes ist menügesteuert. Die Anzeige der einzelnen Parameter erfolgt weitestgehend im Klartext und kann auf verschiedene Sprachen eingestellt werden.

Es gibt mehrere Bilder für verschiedene Funktionen und Einstellungen.

5.1 Bilder-Übersicht



5.2 Anzeigebilder

5.2.1 Bild: Istwerte "Home"

Anzeige der Sollwerte und Istwerte aller Regelzonen.



5.2.2 Bild: Hauptmenü

Das Bild dient als Rangierstelle für die einzelnen Funktionsbilder

Zone Übersicht, ← Home Zone Zone	Hauptmenii BIO Process Log Graph Programm Expert System							
Home Home	Sprung zum Bild "Istwerte" Anzeige für alle Zonen: Istwert, Sollwert, Stellgrad, Alarme, Rampe, Opti- mierung, Softstart							
D Zone	Sprung zum Bild "Übersicht Zone" Anzeige und Eingabe für eine Zone: Istwert, Sollwert, Stellgrad, Strom, Monitoring-Status, Rampe, Optimierung, Softstart							
Process	Sprung zum Bild "Process" (Listenanzeige) Anzeige für alle Zonen: Istwert, Sollwert, Stellgrad, Strom, Monitoring-Status							
∫∵⊿ Graph	Sprung zum Bild "Graph" Anzeige für eine Zone: Graphische Darstellung der Istwert-Temperatur über die Zeit							
Log	Sprung zum Bild "Log" Anzeige für alle Zonen: Alarm- und Statusmeldungen							
Programm	Sprung zum Bild "Programmregler" Graphische Darstellung des Temperaturprofils mit Start/Stop-Taste und Möglichkeit der Konfiguration der Programme.							
Parameter	Operation Sprung zum Bild "Parameter" Parameter Anzeige und Eingabe für alle Zonen: Alle Zonen-Parameter							
や Tools	Sprung zum Bild "Tools" Konfiguration des Monitorings, der Alarme und der Einschaltsperre. Aufruf des Wizard (Einrichthilfe)							
🔹 System	Sprung zum Bild "System" Konfiguration der Eingänge, Ausgänge und Schnittstellen							
←	Druck < 2 Sekunden = Rücksprung zum vorherigem Bild Druck > 2 Sekunden = Sprung zum Bild "Istwerte"							

5.2.3 Bild: Zone Übersicht

Das Bild zeigt die wichtigsten Prozessdaten einer Zone. Zu diesem Bild gelangt man durch kurzes Betätigen des Feldes einer Zone im Bild "Istwerte".



5.2.4 Bild: Monitoring Anzeige

•1 Zo	ne Übersicht/Moni	toring 1 M11	In der Kopfzeile wird die aktuelle Zone angezeigt.				
÷	Alarm 1	Alarm 2					
+	Fühlerfehler	Einschaltsperre	Mit der Taste "Konfiguration Moni x / Alar- me" gelangt man zur Konfiguration für das Moni-				
-	Systemfehler	Stromalarm	toring und für die Alarme. Siehe Kapitel 5.4.8.1				
	Konfiguration Moni 1 / Alarme	Log	weitere Informationen zu aufgetretenen Alarmen zu erhalten.				
	Alarm 1	Der hellblaue Hintergrund und der farbige Rahmen zeigt an, dass das Ereignis "Alarm1" das Monitoring ausgelöst hat. Sollte das Ereignis quittierbar sein, muss das durch Betätigung der Taste geschehen.					
Fi	ihlerfehler	Der dunkelblaue Hintergrund zeigt an, dass das Ereignis "Fühlerfehler" als Auslöser für das Monitoring programmiert ist. Das Ereignis ist aber nicht aktiv.					
Sy	stemfehler	Der graue Hintergrund zeigt an, dass das Ereignis "Systemfehler" nicht für das Monitoring programmiert ist. Im Falle eines Systemfehlers wird das Monitoring nicht aktiviert.					
	+	"+" Wechseln in d	ie nächste Zone.				
	2	Anzeige der aktuellen Zonennummer.					
	-	"-" Wechseln in d	ie vorhergehende Zone				
		Sprung zum Bild "	Hauptmenü"				
	~	Rücksprung zum vorherigen Bild					

5.3 Einstellbilder

5.3.1 Bild: Einstellung Zahlenwerte

Dieses Bild dient zur Eingabe von Zahlenwerten, Beispiel: Sollwert 1.

 ◆ 4 EDIT Sollwert 1 ← 2. Para 	1 2	3	In der Kopfzeile wird die aktuelle Zone, gefolgt vom Parameternamen, hier "Sollwert 1", ange- zeigt.				
°C 250 0 800	4 5 7 8 ∝ 0	6 9 ~.	Mit den Zifferntasten kann der Wert des Parame- ters eingestellt werden. Um den Parameterwert zu übernehmen, muss er mit der "SAVE" -Taste abgespeichert werden.				
°C 250 0 800	Im blauen R angezeigt. Darunter ste Unten steht	ahmen ehen link der eins	wird der mit den Zahlentasten eingestellte Wert as die Einheit und rechts der alte Wert (250). stellbare Bereich (0800).				
2. Para	Wenn diese Taste sichtbar ist, gibt es zwei Einstellparameter. Zum Beispiel: Sollwert: 1 / 2 oder Rampe: steigend / fallend. So kann zwischen dem ersten und zweiten Parameter umgeschaltet werden. Der Parametername des einstellbaren Parameters steht in der Kopfzeile. Nach dem Speichern des einen Parameters wird das Fenster nicht verlassen und der zweite Parameter kann eingestellt werden.						
OFF	Wenn der Parameter einen Einstellwert "OFF" hat, ist diese Taste sichtbar. "OFF" kann wie ein Zahlenwert angewählt werden.						
1	Taste zur Zahleneingabe						
/ •	Taste zur Eingabe eines Minuszeichens oder eines Kommas. Bevor eine Zifferntaste betätigt wurde kann hiermit ein Minuszeichen eingegeben werden. Nach Eingabe eines ersten Zeichens wechselt die Taste zur Eingabe eines Kommas.						
$\overline{\mathbf{x}}$	Letztes Zeichen löschen						
÷	Rücksprung	zum voi	rherigen Bild				
SAVE	Abspeichern und Rücksprung zum vorherigen Bild. Wird die Taste Save für >2s gedrückt erscheint ein Auswahlfenster, in dem der Parameterwert gleichzeitig auch auf anderen Zonen abgespei- chert werden kann. Siehe 5.3.4 Bild: Abspeichern auf mehrere Zonen.						

5.3.2 Bild: Einstellung Kacheldarstellung

•1 EDI	⊺ Zone Ein/Aus		In der Kopfzeile steht links die Zone und der Pa-		
←	ein	aus	rametername, hier "Zone Ein/Aus"		
+ (1) - SAVE			Durch Drücken auf ein Kachel-Element kann die- ses Element ausgewählt werden. Das ausgewählte Element wird mit schwarzer Schrift auf weißem Hintergrund dargestellt. Um den Parameterwert zu übernehmen, muss er mit der "Save" -Taste abgespeichert werden.		
	ein	Ausgewähltes Eler	nent.		
	aus	Nicht ausgewählte	s Element.		
	+	"+" Wechseln in d	ie nächste Zone.		
	2	Anzeige der aktue	llen Zonennummer.		
	-	"-" Wechseln in d	ie vorhergehende Zone		
	SAVE	Abspeichern und F Wird die Taste für der Parameterwer werden kann. Sieh	Rücksprung zum vorherigen Bild. >2s gedrückt erscheint ein Auswahlfenster, in dem t gleichzeitig auch auf andere Zonen abgespeichert ne 5.3.4 Bild: Abspeichern auf mehrere Zonen.		
	~	Rücksprung zum v	orherigen Bild		

5.3.3 Bild: Einstellung Listendarstellung

• 2 ED]	IT Sensor			In der Kopfzeile steht links die Zone und der Pa-			
←	Ni120 3-Wire TC Type J TC Type K +						
				Der aktuell eingestellte Wert steht in der Mitte			
+				und ist hellblau hinterlegt			
2	TC Type L Fe-CuNi		I	Durch Drücken der +/- Tasten am rechten Rand (oder Drücken in den oberen bzw. unteren Listen-			
-	ТС Туре	e N	-	bereich) kann die Liste hoch und runter verscho-			
SAVE	TC Type S			ben werden. Um den Parameterwert zu übernehmen, muss er mit der "Save" -Taste abgespeichert werden.			
	+	"+" Wechs	eln in d	in die nächste Zone.			
	$\widehat{(2)}$	Anzeige de	der aktuellen Zonennummer.				
	-	"-" Wechse	eln in d	die vorhergehende Zone			
SAVE Abspeichern und R Wird die Taste für der Parameterwert werden kann. Sieh				Rücksprung zum vorherigen Bild. >2s gedrückt erscheint ein Auswahlfenster, in dem t gleichzeitig auch auf andere Zonen abgespeichert ne 5.3.4 Bild: Abspeichern auf mehrere Zonen.			
	~	Rücksprung	g zum v	vorherigen Bild			

5.3.4 Bild: Abspeichern auf mehrere Zonen

• 1 EDIT Sollwert 1						Die aktuell abzuspeichernde Zone (hier 1) ist
🖌 🛛 Wert übernehmen auf Zone:						markiert und kann nicht deaktiviert werden.
Г	1	2	3	4	-	Durch Tippen auf die entsprechenden Zonenfel- der können Zonen hinzugefügt und wieder ent-
°C	5	6	\bigcirc	8		fernt werden. Schwarze Zahl auf weißem Symbol bedeutet "Zo-
SAV	ESC	SC 1 8 SAVE				Die untere Taste "18" markiert alle Zonen gleichzeitig.
				- /	•	Mit "ESC" schließen sie dieses Fenster ohne abzu- speichern.
						Mit "SAVE" speichern Sie den eingestellten Para- meterwert für alle markierten Zonen und schlie- ßen dann dieses Fenster.

5.3.5 Bild: Einstellung Text

Dieses Bild dient zur Eingabe von Texten für die Bezeichnung von Programmen.

EDIT P	rogramm	1/Glüher	1		In der Kopfzeile wird die aktuelle Programmnum-		
~		Gl	lühen 1 🗵		mer und der bisherige Programmname angezeigt.		
	0	1	2 ABC	3 DEF	Mit den Tasten "0 9" kann der neue Parameter- text eingestellt werden. Für die weiter hinten stehenden Buchstaben und		
	Clear all	4 GHI	5 JKL	6 MNO	Zeichen muss dieselbe Taste mehrfach betätigt werden. Nach einer Sekunde wird das Zeichen		
SAVE	ABC	7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ	ubernommen und das nachste Zeichen kann ein- gegeben werden. Um den Text zu übernehmen, muss er mit der "SAVE" -Taste abgespeichert werden.		
	Glü	hen 1	Im blaue angezeig	en Rahme gt.	n wird der mit den Tasten eingegebene Text		
	$\langle X \rangle$		Letztes	Zeichen lö	schen.		
	Clear all		Alle Zeic	chen lösche	en.		
	2 ABC		Taste zur Texteingabe. Mehrfaches Betätigen wechselt zum nächsten Zeichen. Hier "A B C 2 Ä"				
	ABC		Umscha	ltung Groß	3-Klein-Schreibung.		
	~		Rückspr	ung zum v	vorherigen Bild		
	SAVE		Abspeic	hern der A	uswahl und Rücksprung zum vorherigen Bild.		

5.4 Weitere Anzeigebilder

5.4.1 Bild: Process

Dieses Bild dient der Übersicht über alle Zonen.

Proces	s Pro	oc[°C]	Set[°C]	Y[%]	I[A]	U10	In	sechs Spalten stehen für alle Zonen:	
←	•1	250	250	39	0.0	\$1 \$2		7	
	• 2	100	100	100	0.0	≜1 ≜2	1.	Zonennummer Istwert (Proc[°C])	
	•3	250	250	39	0.0	\$1 \$2	3.	Sollwert (Set[°C])	
	•4	250	250	39	0.0	\$1 \$2	4.	Stellgrad (Y[%])	
	• 5	250	250	21	0.0	≜1 ≜2	5.	Heizungsstrom (I[A])	
	• 6	250	250	39	0.0	\$1 \$2	6.	5. Monitoring 1 + 2 (Glockensymbole)	
	•7	250	250	39	0.0	≜1 ≜2			
	• 8	250	250	-11	0.0	▲1 ▲2			
	Anzeige des Monitoring 1 (2) Zustandes. Grau = Signal nicht aktiv. Farbig = Signal aktiv								
Druck < 2 SekundeDruck > 2 Sekunde						Sekund Sekund	len : len :	= Rücksprung zum vorherigem Bild = Sprung zum Bild "Istwerte"	
Sprung zum Bild "H							Hau	ptmenü"	

5.4.2 Bild: Graph (Schreiberfunktion)

Dieses Bild zeigt den zeitlichen Temperaturverlauf für eine Zone. Im Falle einer Störung kann hier der Istwertverlauf nachträglich begutachtet werden.

●1 Graph	G10 Rechts steht der aktuelle Istwert, hier 250°C.			
← <u>300</u>	Mit den Lupentasten "+" und "-" kann die Auflö- sung der Temperaturachse verändert werden.			
+ <u>200</u> 1 <u>100</u>	250°C	Die Zeitachse wird über den Parameter "Graph Abtastzeit" im Bild "System / Einstellungen" be- stimmt.		
-8.3 -5.5	-2.8 min	Die Werte werden bei Ausschalten des Geräts gelöscht.		
+	"+" Wechseln in die nächste Zone.			
2	Anzeige der aktuellen Zonennummer.			
-	"-" Wechseln in die vorhergehende Zone			
÷	Druck < 2 Sekunden = Rücksprung zum vorherigem Bild Druck > 2 Sekunden = Sprung zum Bild "Istwerte"			
:	Sprung zum Bild "Hauptmenü"			

5.4.3 Bild: Log (Logbuch)

Dieses Bild zeigt die Alarm- und Statusmeldungen für alle Zonen.

Log ←	18.12.2014 14:25 Gerät eingescha	4:25 L10 1/5 schaltet 18.12. 13:50		In der Kopfzeile wird das aktuellen Datum, die Uhrzeit und die aktuelle Seite angezeigt.
+				Ein Tastendruck auf die Log-Texte zeigt eventuell abgekürzte Texte in voller Länge.
- CLR	R			Das Logbuch kann bis zu 40 Einträge aufnehmen. Der neuste Eintrag steht auf Seite 1/5. Falls be- reits 40 Einträge vorhanden sind, wird der älteste gelöscht. Das Logbuch wird netzausfallsicher gespeichert.
	Umschaltung der Logbuch-Seiten "+" vorherige Seite; "-" nächste Seite Alternativ kann zum Umschalten in den oberen bzw. unteren Bereich der Liste gedrückt werden			
	÷	Druck < 2 Sekunden = Rücksprung zum vorherigem Bild Druck > 2 Sekunden = Sprung zum Bild "Istwerte"		
	CLR	Löschen der Logbuch-Einträge		

5.4.4 Bild: Programm (Programmregler Graph)

Dieses Bild zeigt die grafische Darstellung des eingestellten Regelprogramms.



5.4.5 Bilder: Programmregler Auswahl/Einstellung

Dieses Bild gibt die Übersicht über die 8 Regelprogramme. Man gelangt über die Edit- Taste im Bild "Programmregler Graph" in dieses Menü.

Auswahl des Programms						
Prog	Graph/Programmre	gler C11	Der grüne Rahmen zeigt das ausgewählte Pro- gramm an. Mit den + und – Tasten kann das ge-			
÷	Glühen 1	Prog. 2	wünschte Programm geändert werden.			
+ P 1	Prog. 3	Klimakammer	Drücken auf die jeweilige Programm-Kachel ver- zweigt in das Einstellmenü des Programmes.			
-	Prog. 5	Prog. 6				
	Prog. 7	Prog. 8				
		Einstellung	der Programmschritte			
Progra ↓	mmregler/Program Schritt 1 0:20h / 80°C	1 C12 Schritt 2 0:30h / 360°C	Aus diesem Bild können die einzelnen Schritte ein- gestellt werden.			
Name	Schritt 3 2:00h / 360°C	Schritt 4 0:30h / 200°C	Die Taste Name dient der Einstellung der Pro- grammbezeichnung.			
Für Zone	Schritt 5 2:00h / 200°C	Schritt 6 2:00h / 25°C	Mit der Taste "Für Zone" können die beteiligten Zonen festgelegt werden.			
	Schritt 7 OFF / 0°C	Schritt 8 OFF / 0°C				
	Kopfzeile Bild: Istwerte "Home"					
•۲	℃∠ 2 > /-1 /-2 12:34Anzeige in der Kopfzeile des Bild: Istwerte: Programmregler aktiv, Schritt 2 wird ausgeführt Oben Programm läuft.					
°C ∠2 1/-1 -2 12:43 Unten Programm pausiert oder beendet.						
5.4.5.1 Ablauf der Programmregelung:						
Vorab müssen im Bild "Einstellung der Programmschritte" die Zeit- und Temperaturwerte für die gewünschten Schritte eingetragen werden.						
Die Zeit für den ersten Schritt ist die Verweildauer auf dem zugehörigen Sollwert. Die Zeit für die Folgeschritte beschreibt die Dauer, die das Programm benötigt um vom Sollwert des vorherigen Schrittes auf den Sollwert des aktuellen Schrittes zu gelangen.						
Z.B.	Z.B. Schritt 1: 0:20h / 80°C -> Zu Beginn wird für 20min der Sollwert 80°C vorgegeben.					

Schritt 2: 0:30h / 360°C -> Danach wird beginnend bei 80°C der Sollwert kontinuierlich erhöht, so dass er nach 30 min. 360°C erreicht hat. Schritt 3: 0:20 / 360°C -> Für 20 min Sollwert 360°C halten. Schritt 4: 0:40 / 55°C -> Innerhalb von 40 Minuten den Sollwert kontinuierlich von 360°C auf 55°C reduzieren.

Schritt 5: OFF / 0°C -> Dieser Schritt wird nicht mehr ausgeführt.

Letzter Schritt ist der Schritt, nachdem die Zeit auf OFF gesetzt ist. Wenn keine Zeiten des

Programms ausgeschaltet "OFF" sind, ist dies der 8.Schritt.

Nach Ablauf der Gesamtzeit eines gestarteten Programms wird der letzte Sollwert gehalten.

Nach einer Netzunterbrechung bei laufendem Programmregler schaltet sich der Programmregler in dem Schritt wieder ein, bei dem die Unterbrechung stattfand.

5.4.6 Bild: Parameter

Dieses Bild dient der Anzeige und Eingabe aller Zonen-Parameter für alle Zonen.

● 1 Ha ←	auptmenü/Parame	ter	P10	In der Kopfzeile steht links die Zonennummer und der Fenstername, hier: "Parameter". Der einstellbare Parameter wird in der Mitte mit bellblauem Hintorgrund dargestellt
+	Zone Ein ein	/Aus	+	Ein Druck darauf wechselt zu einem entsprechen- den Einstellungs-Bild.
-	Sollwert Optimier Konfiguration He	1 / 2 ung iizen-Kühlen	_	Durch Drücken der +/- Tasten am rechten Rand (oder Drücken in den oberen bzw. unteren Listen- bereich) kann die Liste hoch und runter verscho- ben werden.
	+ (2) -	"+" Wechseln in die nächste Zone. Anzeige der aktuellen Zonennummer. "-" Wechseln in die vorhergehende Zone		
	←	Druck < 2 Sekunden = Rücksprung zum vorherigem Bild Druck > 2 Sekunden = Sprung zum Bild "Istwerte"		
	:::: -::	Sprung zum Bild "Hauptmenü"		

5.4.7 Zonen-Parameterliste:

Zone Ein/Aus	ein	Mess- oder Regelzone in Betrieb <§>
	aus	Mess- oder Regelzone außer Betrieb

Sollwert 1/2		Sollwert 1 / Sollwert 2
Sollwert 1	Sollwert min	Sollwert 1 <§> = 0
	Sollwert max	
Sollwert 2	OFF(Sollwert min)	Sollwert 2 <§> = OFF
	Sollwert max	Wenn der Logikeingang In_1 aktiv ist, wird der Soll-
		wert 2 auf allen Zonen aktiv, bei denen ein Wert un-
		gleich "OFF" eingestellt ist.

Ontimierung			Collectontimicature aug. (5)		
optimierung	aus	Schaltet die	Selbstoptimierung aus <g></g>		
Der Ontinsierun	ein cooleenithmeure enneitt	Startet die s	Seidstoptimierung		
Strecke und err Tv, Tn) und die	gsaigoritnmus ermitti echnet die in einem v Schaltzykluszeit (=	eit im geschie weiten Bereic 0,3 x Tv) ein	h gültigen Rückführungsparameter (xp, es PD/I-Reglers.		
Die Optimierung mierung auf eir kung um ca. 5 °	g erfolgt beim Anfahr hem bereits erreichter % vom Messbereich.	en kurz vor o n Sollwert erf	lem eingestellten Sollwert. Bei der Opti- olgt zunächst eine Temperaturabsen-		
Die Optimierung Nach Berechnui auf den aktuelle	g kann jederzeit durc ng der Rückführungs en Sollwert.	h Anwahl vor parameter fü	n Optimierung =,, ein " ausgelöst werden. Art der Regler den Istwert automatisch		
Durch Anwahl y	on Optimierung =,, au	us" kann die (Optimierung abgebrochen werden.		
Bei aktiver Selb	stoptimierung wird ir ge angezeigt.	der Zonenül	persicht und bei den Istwerten das Sym-		
Dauert die Opti	mierung länger als zv	vei Stunden,	erfolgt eine Fehlermeldung.		
Bedingung für die Durchführung der Selbstoptimierung: - Der eingestellte Sollwert muss mindestens 5 % des Messbereichsumfangs betragen. - Es darf kein Fühlerfehler vorliegen. - Die Anfahrschaltung darf nicht aktiv sein.					
×♠		Х			
W W W W W W W W W W W W W W W W W W W					
OPT ein Optimierun	ng Aufheizender Streck	t	OPT ein Optimierung auf einen bereits "erreichten" Sollwert		

Konfiguration	Heizen	Zweipunktregler: "Heizen" <§>	
Heizen-Kühlen	Kühlen	Zweipunktregler: "Kühlen"	
	Unlin. Kühlen	Zweipunktregler: "Kühlen", mit nichtlinearer Kenn-	
		linie für Verdampfungskühlung	
	Heizen-Kühlen	Dreipunktregler: "Heizen – Aus – Kühlen" >3<	

Hinweise zum Einstellen der Regelparameter:

Im Normalfall arbeitet der Regler mit PD/I-Stellverhalten. Das heißt, er regelt ohne bleibende Regelabweichung und weitgehend ohne Überschwingen in der Anfahrphase. Das Stellverhalten ist in seiner Struktur umschaltbar:

|--|

Es ist nur der Parameter "Schaltdifferenz" sichtbar.
bei Einstellung von: D(Tv) und I(Tn) = aus
bei Einstellung von: I(Tn) = aus
bei Einstellung von: D(Tv) = aus
modifizierter PID-Regler; Einstellung von P(xp), D(Tv) und I(Tn).

Je nach Konfiguration sind bestimmte Parameter nicht sichtbar.

5.4.7.1 Heizen Regelparameter		ter	Das Menü ist nur sichtbar bei den Konfigu- rationen Heizen und Heizen-Kühlen	
P (xp)	OFF, 0.1 400.0K	Proportio	nalbereich <§=10,0> Einheit: Kelvin	
D (tv)	OFF, 1 200s	Vorhaltez	eit <§=30s>	
I (tn)	OFF, 11000s	Nachstellzeit <§=150>		
	1			
Schaltzyklus- zeit	0.5 240.0s	<§=10,0s> Mit Hilfe der Schaltzykluszeit wird die Schalthäufigkeit des Stellgliedes bestimmt. Sie ist die Gesamtzeit, in der der Regelausgang einmal "ein" und wieder "aus" schaltet. Spannungsausgänge zur Ansteuerung von Halb- leiterrelais (SSR):Schaltzykluszeit: 0,510 s Vorzugseinstellung für schnelle Regelstrecken: 0,8s <u>Relais-Ausgänge:</u> Schaltzykluszeit: > 10 s Die Schaltzykluszeit sollte so lang wie möglich einge- stellt werden, um den Verschleiß der Relaiskontakte zu minimieren.		
Stellgradbegr.	0 100%	<§=100%> Eine Stellgradbegrenzung wird nur bei stark überdi- mensionierter Energieversorgung der Regelstrecke benötigt. Normalerweise sollte sie außer Betrieb sein (100 %). Die Stellgradbegrenzung greift ein, wenn der vom Regler errechnete Stellgrad größer als der max. zuläs- sige hier eingestellte Stellgrad ist. Achtung! Die Stellgradbegrenzung wirkt nicht wäh- rend der Selbstoptimierungsphase.		
		Regler er sige hier Achtung rend der	rechnete Stellgrad größer als der max. zuläs- eingestellte Stellgrad ist. I Die Stellgradbegrenzung wirkt nicht wäh- Selbstoptimierungsphase.	
Scholtdifforon-	Dieser Parameter ist	Regler er sige hier Achtung rend der	rechnete Stellgrad größer als der max. zuläs- eingestellte Stellgrad ist. I Die Stellgradbegrenzung wirkt nicht wäh- Selbstoptimierungsphase.	
Schaltdifferenz	Dieser Parameter ist	Regler er sige hier Achtung rend der nur bei Bet	rechnete Stellgrad größer als der max. zuläs- eingestellte Stellgrad ist. I Die Stellgradbegrenzung wirkt nicht wäh- Selbstoptimierungsphase. rieb ohne Rückführung verfügbar. (P=aus) pereichen ohne Kommastelle < 5 - 0.1 >	
Schaltdifferenz	Dieser Parameter ist OFF, 0.1 80.0 OFF 0.01 8.00	Regler er sige hier Achtung rend der nur bei Bet Bei Messl	rechnete Stellgrad größer als der max. zuläs- eingestellte Stellgrad ist. I Die Stellgradbegrenzung wirkt nicht wäh- Selbstoptimierungsphase. rieb ohne Rückführung verfügbar. (P=aus) pereichen ohne Kommastelle <§ =0.1>	
Schaltdifferenz	Dieser Parameter ist OFF, 0.1 80.0 OFF, 0.01 8.00	Regler er sige hier Achtung rend der nur bei Bet Bei Mess Bei Mess	rechnete Stellgrad größer als der max. zuläs- eingestellte Stellgrad ist. I Die Stellgradbegrenzung wirkt nicht wäh- Selbstoptimierungsphase. rieb ohne Rückführung verfügbar. (P=aus) pereichen ohne Kommastelle <§ =0.1> pereichen mit Kommastelle <§ =0.01>	

5.4.7.2 Kühlen Regelparameter			Nur sichtbar bei Betriebsarten Kühlen und Heizen-Kühlen	
P (xp)	0FF, 0.1 400.0K Proportionalbereich <§=10,0> Einheit: Kelvin			
D (1)	055 1 200		20	
D (tv)	0FF, 1 200s	Vorhaltezeit <§	=30s>	
I (tn)	0FF. 11000s	Nachstellzeit <8	=150>	
	- ,			
Schalt- zykluszeit	0.5 240.0s	<§=10,0s> Mit Hilfe der Schaltzykluszeit wird die Schalthäufigkeit des Stellgliedes bestimmt. Sie ist die Gesamtzeit, in der der Regelausgang einmal "ein" und wieder "aus" schaltet. Spannungsausgänge zur Ansteuerung von Halbleiterre- lais (SSR): Schaltzykluszeit: 0,510 s Vorzugseinstellung für schnelle Regelstrecken: 0,8s Relais-Ausgänge: Schaltzykluszeit: > 10 s Die Schaltzykluszeit sollte so lang wie möglich eingestellt werden, um den Verschleiß der Relaiskontakte zu minimie-		
a . H		ren.		
Stellgrad- begr.	0 100%	Eine Stellgradbegrenzung wird nur bei stark überdimensio- nierter Energieversorgung der Regelstrecke benötigt. Normalerweise sollte sie außer Betrieb sein (Einstellung: 100 %). Die Stellgradbegrenzung greift ein, wenn der vom Regler errechnete Stellgrad größer als der max. zulässige hier ein- gestellte Stellgrad ist. Achtung! Die Stellgradbegrenzung wirkt nicht während der Selbstoptimierungsphase.		
	<u> </u>			
Schaltdif- ferenz	Dieser Parameter ist nur bei Betrieb ohne Rückf OFF,0.180.0 Bei Met <§=0. OFF, 0.01 8.00 Bei Met		Bei Messbereichen ohne Kommastelle <§=0.1> Bei Messbereichen mit Kommastelle	
	<§=0.01>			
	e in a us Sollwert Istwert			
Deadhand	Schaltpunktabstand heizen" und kühlen"			
JeauDand	Dieser Parameter ist nur bei "Heizen und Kühlen" -Betrieb verfügbar. (Konfiguration Heizen-Kühlen = Heizen-Kühlen)			
	OFF, 0.1 80.0	Bei Messbereiche	en ohne Kommastelle <§= 0.1>	
	OFF, 0.01 8.00	Bei Messbereiche	en mit Kommastelle <§= 0.01>	



5.4.7.4 Softstart / Anfahrschaltung

Diese Funktion darf nur bei Programmierung des Gerätes mit bistabilen Spannungsausgängen aktiviert werden. Relais werden durch schnelles Takten zerstört.

Zum langsamen Austrocknen von Wärmeträgern, mit z.B. Magnesiumoxyd (Keramik) als Isolationsmaterial, wird der vom Regler ausgegebene Stellgrad (heizen) während der Anfahrphase auf einen vorwählbaren Stellgrad begrenzt. Gleichzeitig wird die Taktfrequenz um den Faktor 4 erhöht. Hierdurch erfolgt ein langsameres Aufheizen.

Hat der Istwert den Anfahrsollwert erreicht, so kann er für eine einstellbare Anfahrhaltezeit konstant gehalten werden. Danach fährt der Regler auf den jeweils gültigen Sollwert. Ist die temperaturabhängige Anfahrschaltung in Betrieb, so kann die Selbstoptimierung während dieser Zeit nicht aufgerufen werden.

Ist eine Sollwertrampe programmiert, so ist diese während der Dauer der Anfahrschaltung außer Betrieb.

Die Anfahrschaltung ist wirksam, wenn:

- der Parameter P (xp) der betroffenen Regelzone > 0,1 % programmiert wird.

- der Regler eingeschaltet wird und der aktuelle Istwert kleiner als der

Anfahrsollwert - 5% vom Messbereich ist.

Die Anfahrschaltung kann für jede Zone individuell gewählt und eingestellt werden.

Softstart Ein/Aus	aus	Die Anfahrschaltung ist außer Betrieb <§> Die restlichen Softstart-Parameter werden
		nicht angezeigt.
	ein	Die Anfahrschaltung ist aktiv.

Softstart Stellgrad	10 100%	<§ = 30>
Softstart Sollwert	Sollwertbegrenzung min Sollwertbe- grenzung max.	<§ = 100°C>
Softstart Zeit	Aus, 0.1 10.0 min	<§ = 2.0 min>

Betriebs-	Regelbetrieb	Reglerbetrieb, kein Stellerbetrieb möglich.
art (Hand)	Automatisch	Der Regler schaltet bei Fühlerfehler automatisch auf "Stellen" um und gibt den zuletzt gültigen Regel-Stellgrad als Stellsignal aus.
		Der Stellgrad kann wie der Sollwert manuell verändert werden.
		 In folgenden Fällen wird ein Stellgrad von 0 % ausgegeben: wenn der Stellgrad im Augenblick des Fühlerbruchs 100 % beträgt. wenn der Regler gerade eine Sollwertrampe abarbeitet.
		 wenn im Augenblick des Fühlerbruchs die Regelabweichung > 0,25% v. Messbereich ist. wenn Parameter P (xp) = 0 eingestellt ist. wenn im Augenblick des Fühlerbruchs die Anfahrschaltung aktiv ist.
		Nach Behebung des Fühlerbruchs schaltet der Regler nach ei- nigen Sekunden wieder auf Automatik um und errechnet den zum Regeln erforderlichen Stellgrad.
	Stellerbetrieb	Der Regler arbeitet jetzt nur als Steller. Die Regelung ist außer Betrieb.
		Istwertanzeige: aktueller Istwert. Sollwertanzeige: Handstellgrad wird in %.
		Der Stellgrad kann manuell verändert werden.

5.4.7.5 Alarmwerte	Einstellung der Alarmwerte. Vor der Nutzung der Alarme muss vorher die Alarmkonfiguration eingestellt werden. Siehe 0		
Alarmwert 1	OFF(MBA) MBE	Für absolute Alarme <§> = OFF	
Untertemperatur Alarm 1	-100 OFF(0)	Für relative Alarme	
	•	·	
Alarmwert 1	OFF(MBA) MBE	Für absolute Alarme <§> = OFF	
Übertemperatur Alarm 1	OFF(0) 100	Für relative Alarme	
Alarmwert 2	OFF(MBA) MBE	Für absolute Alarme <§> = OFF	
Untertemperatur Alarm 2	-100 OFF(0)	Für relative Alarme	
Alarmwert 2	OFF(MBA) MBE	Für absolute Alarme <§> = OFF	
Übertemperatur Alarm 2	OFF(0) 100	Für relative Alarme	
Stromalarmwert	OFF(0) 99,9	<§> = OFF	

5.4.7.6 Messfühler Einstellungen

Alle Einstellmöglichkeiten für die Messwertaufnahme.

Sensor Beschreibung				Beschreibung siehe 5.4.10.3	
Istwert Offset	-999 0100	0°C	<§= 0°C> Dieser Parameter dient der Korrektur des Eingangssignals: - Korrektur eines Gradienten zwischen Messstelle und Fühlerspitze - Leitungsabgleich bei 2-Leiter-Pt100 - Korrektur der Regelabweichung bei P- oder PD-Stellverhalten. Bei Eingabe von z. B. +5 °C ist die wahre Temperatur am Fühler um 5 °C kleiner, als der angezeigte Istwert. Es ist zu beachten, dass der korrigierte Temperaturistwert die Messbereichsgrenzen nicht unter- bzw. überschreitet.		
Sollwert m	Sollwert min. MB-Anfang Sollwert max.		Infang Iert max.	Minimal einstellbarer Sollwert. <§ = 0°C> MB-Anfang: Messbereichsanfang	
Sollwert m	Sollwert max. Sollwert min MB-Ende		ert min inde	Maximal einstellbarer Sollwert. <§= 400°C>	
Der minin	nale Ab	<u>stan</u> d	von Linearw	vert min. und max. beträgt 100, der maximale 2000.	
Linearwer Nur bei Lir messberei	r bei Linear- essbereich -900 (Linear- wert max100)		(Linear- max100)	Messbereichsanfangswert der Linearskala. <§= 0°C>	
Linearwer Nur bei Lir messberei	Linearwert max.(Linearwert min.Nur bei Linear-+100) 10.000messbereich		arwert min.) 10.000	Messbereichsendwert der Linearskala. <§= 1000°C>	
Lin-Expon Nur bei Lir messberei	near- ch	0 2		Exponent des Linearmessbereichs. <§= 0>	

5.4.8 Bild: Tools

Hauptr	nenü/Tools	T10	Ein Druck auf die Konfigurationstasten öffnet Bil-			
	Konfiguration Monitoring 1	Konfiguration Monitoring 2	der in denen die zugehörigen Parameter ausge- wählt bzw. eingestellt werden.			
	Konfiguration Alarm 1	Konfiguration Alarm 2	Ein Druck auf die Taste Wizard startet eine Ein- stellhilfe für die wichtigsten Geräteparameter.			
	Einschaltsperre	Wizard				
	aus					
	Konfiguration Stromalarm					
	←	Druck < 2 Sekunden = Rücksprung zum vorherigem Bild Druck > 2 Sekunden = Sprung zum Bild "Istwerte"				
		Sprung zum Bild "H	lauptmenü"			

5.4.8.1 Konfiguration Monitoring 1+2

Einstellung der Meldungen für Monitoring 1. Entsprechendes gilt für Monitoring (2)

Der Regler verfügt über zwei unabhängige Monitoring-Relais.

Über das Monitoring können verschiedene Ereignisse des Reglers auf die Relais ausgegeben werden. Alle ausgewählten Ereignisse werden verodert.

Ist das Monitoring aktiv, wird dies in den Übersichtsbildern durch Glockensymbole (dargestellt. Die Farbe der Darstellung ist bei den Alarmen programmierbar, die anderen Ereignisse haben vorgegebene Farben. Sollten mehrere Ereignisse mit unterschiedlichen Farben auftreten, gilt die Priorität: rot, gelb, grün.

-	*					
Alarm 1		Nicht ausgewählt <§ (bei Monitoring2)>				
	Eine Zone	Sobald bei einer Zone Alarm 1 aktiv wird, wird Monitoring 1(2)				
	=> Meldung	gesetzt. <§ (bei Monitoring1)>				
	Alle Zonen	Erst wenn bei allen eingeschalteten Zonen Alarm 1 aktiv ist,				
	=> Meldung	wird Monitoring 1(2) gesetzt				
Alarm 2		Nicht ausgewählt <§ (bei Monitoring1)>				
	Eine Zone	Sobald bei einer Zone Alarm 2 aktiv wird, wird Monitoring 1(2)				
	=> Meldung	gesetzt. <§ (bei Monitoring2) >				
	Alle Zonen	Erst wenn bei allen eingeschalteten Zonen Alarm 2 aktiv ist,				
	=> Meldung	wird Monitoring 1(2) gesetzt				
	-					
Fühlerfehler		Nicht ausgewählt <§ (bei Monitoring2)>				
	Aktiv	Monitoring 1(2) wird gesetzt, wenn ein Fühlerfehler aufgetreten				
Farbe:rot		ist. <§ (bei Monitoring1) >				
Einschaltsperre		Nicht ausgewählt <§>				
Farbe:gelb	Aktiv	Monitoring 1(2) wird gesetzt, wenn ein Wiedereinschalt-Ereignis				
		ausgelöst hat.				
	1					
Stromalarm		Nicht ausgewählt <§ (bei Monitoring1)>				
	Aktiv	Monitoring 1(2) wird gesetzt, wenn ein Stromalarm aufgetreten				
Farbe:rot	ist. <§ (bei Monitoring2) >					
Systemfehler		Nicht ausgewählt <§>				
Farbe:rot	Aktiv	Monitoring 1(2) wird gesetzt, wenn ein Systemfehler vorlieg				
Moni 1(2)	Direkt	Das Relais schaltet ein, wenn Monitoring 1(2) aktiv ist. <§>				
Relais	Invers	Das Relais schaltet aus, wenn Monitoring 1(2) aktiv ist.				

5.4.8.2 Konfiguration Alarm 1+2

Einstellung der Alarmwerte und der Konfiguration für Alarm 1 / 2						
Der Regler verfügt üb	er zwei unabhängige	e Tem	peraturalarme.			
Über das Monitoring k	önnen die Alarme a	uf die	Monitoring-Rela	is ausgege	ben werden (sie-	
he: 5.4.8.1).						
Unabhängig davon kö	nnen die Alarme auf	f den Z	onenrelais bzw	. Logikausg	jängen ausgege-	
ben werden.						
Bei programmierter So	ollwertrampe werder	n die r	elativen Alarmw	erte den al	ktuellen Rampen-	
sollwerten nachgeführ	t.					
Bei Fühler- und Leitur	ngsfehler reagieren c	lie Ala	rme wie bei Mes	ssbereichsü	iberlauf.	
Gewünschte Funktion			Sollwertabh	ängiger	Absoluter Alarm	
			Alarm	1		
Einseitiger Alarm ober	٦.		Alarm	wert	Alarmwert	
	auë Cau asin dansit d	d م	Sollwert -	emperatur	Übertemperatur	
Die Temperatur muss	grober sein, damit d	uer				
Aldriff akuv wiru.						
			0		0	
Einseitiger Alarm unte	en.					
			Sollwert -	wert		
Die Temperatur muss	kleiner sein, damit o	der	Unter	temperatur	Alarmwert Untertemperatur	
Alarm aktiv wird.						
			0 -		0 -	
Beidseitiger Alarm.				wet	Alarmwert	
			Sollwert -	emperatur	Übertemperatur	
Die Temperatur muss	außerhalb des Bere	iches	Unter	temperatur	Alarmwert	
liegen, damit der Alar	m aktiv wird.				Untertemperatur	
			0 -		0 -	
Alarmwerte	Untertemperatur	Relat	iv zum Sollwert:	-1000(0)FF <§>)	
Min/Max	Alarm 1/2	Abso	ut:	MB-Anfa	ng<§> MB-	
-	-	Ende				
	Übertemperatur	Relat	iv zum Sollwert:	: 0(OFF<§	>)100	
	Alarm 1 / 2	rm 1 / 2 Abso		Absolut: MB-Anfang <§> MB-		
	Ende		nde			
		1			<u> </u>	
Absolut /	Absolut	Abso	ute Alarm-Gren	zen. Nicht	Sollwertabhangig.	
Relativ	<§		<g> Dia Alarmaranzan liagan ralatiu zum Callucart</g>			
	Relativ zum Soll-	Die A	Die Alarmgrenzen liegen relativ zum Sollwert.			
	wert					
Verzögerung	OFF	Alarm		Isneschalte	⁺ <δ>	
	1 1000 c	Der Alarm wird um die eingestellte Zeit verzögert				
	1000 J	aktiv	המוחד שורם מחד מוכ כוווקכאנכווני ביוו ערבטקפון iv			
	1					
Selbsthaltung	aus	Keine	Selbsthaltung	des Tempe	raturalarmes.	
		<§>	5	- 1, -		
	ein	Einm	aliges Auslösen	des Alarme	es wird gespei-	
		chert	-		5 .	
Der /		Der A	larm kann im F	enster Mor	itoring quittiert	
		werd	en			
Bereitschaftsverhalten	Ohne Bereitschaft	Anfah	nr-Alarmunterdr	ückung dea	aktiviert <§>	
	Mit Boroitschaft	Anfah	nralarmunterdrü	ckung aktiv	V:	
	Pill Defeitschaft	Ania	in a la mancer a la	enter greater	••	

		reich" erreichen. Erst danach löst der Alarm bei Erreichen des Alarmwertes aus.	
Farbe	Rot	Der Alarm wird im Monitoring rot angezeigt.<§>	
	Grün	Anwendung als Freigabesignal: grüne Anzeige	
	Orange		

5.4.8.3 Konfiguration Stromalarm (Option)

Die hier beschriebenen Einstellungen gelten für alle Zonen. Es nehmen nur Zonen an der Heizstromüberwachung teil, deren Heizen-Signal auf einem Logikausgang ausgegeben wird. Dabei ist zu beachten, dass Netzspannungsschwankungen (Absenkungen) keinen Fehlalarm durch Unterschreiten des zu überwachenden Heizstromwertes auslösen.

Die Alarmmeldung wird entsprechend dem Parameter "Verzögerung" verzögert, damit eine einzelne Fehlmessung oder Störspitzen keine Fehlalarmmeldungen auslösen.

Die Strommessung ist werkseitig für einen Stromwandler 1:1000 ausgelegt. (Zubehör Typ: M2000 1:1000 max. 60A).

Bei Verwendung von anderen Stromwandlern kann das Verhältnis angepasst werden.

Stromalarm Grenzwerte	OFF, 0.1	99.9 A	Absoluter Wert <§=OFF> Für jede Zone einstellbar Die Unterschreitung des Wertes löst Alarm aus.		
Reststrom Grenze	Grenzwei Halbleitei	rt: OFF, rrelais (0,099,9 A <§>=0,3A SSR) weisen, insbesondere wenn sie RC-beschaltet		
Überwachung auf einen unzulässigen Dauerstrom	sind, in der Regel immer einen gewissen Reststrom auf. Diese Strö- me addieren sich und können in der Summe zu einem dauerhaften Reststromfluss führen				
	Gemesse führen ni tuell gem	ne Rest cht zu e lessene	eströme unterhalb des hier eingetragenen Wertes einem Alarm. Im Feld "Akt. Reststrom" wird der ak- Reststrom angezeigt.		
	Wird ein erfasst, s tung gen	Dauerst o wird o neldet.	trom (SSR defekt / kurzgeschlossen) in einer Zone dies über den Alarm wie eine Stromwertunterschrei- 		
	Die Zone, in der der Dauerstrom gemessen wird, kann durch Uber- prüfung der aktuellen Temperatur ermittelt werden (Wert zu hoch).				
	1				
Stromwandler	1:100 1	:9999 (•	Jbersetzungsverhältnis des Stromwandlers <§ = 1:1000 für M2000>		
Messzyklus	160sZeit zwischen der Strommessung (Stromerfassungsintervall)zweier aufeinanderfolgender Regelzonen.<§ = 2s>				
Verzögerung	Einstellung in 5 Stufen, Anzeige in Sekunden. Die Stufen werden intern in Abhängigkeit von der Anzahl der einge- schalteten Regelzonen und dem eingestellten Messzyklus berechnet. aus = keine Zeitverzögerung aktiv. <§=aus>				

Einschaltsperre	aus	Keine Funktion <§>	
	ein	Nach Netz-Ein werden alle Zonen ausgeschaltet. Es erscheint eine Meldung auf dem Display und das Wiedereinschalten muss quittiert werden. Nach der Quittierung werden die Zonen, die vor der Netzunter- brechung eingeschaltet waren, wieder eingeschaltet. Zusätzlich wird der Alarm "Einschaltsperre" gesetzt, der über das Monitoring weiter verarbeitet werden kann.	

5.4.9 Wizard

Wizard Bitte wähle Fühlertyp f aus. Zu den Zor gelangen S	ard T17 3/7 e wählen Sie jetzt den gewünschten ertyp für die entsprechenden Zonen len Zonenparametern <sensor> angen Sie mit der Taste O.K.</sensor>		T173/7 schten Zonen r>	Der Wizard dient als Unterstützung bei der Erstinbetriebnahme des Reglers oder bei einer Neukonfiguration. Der Wizard gibt eine sinnvolle Reihenfolge, in der die Parameter eingestellt werden sollen, vor. Der Wizard kann in jedem Schritt abgebrochen werden. Mit den Pfeiltasten gelangen Sie zum jeweils nächsten bzw. vorigen Schritt
÷	Abbruch	ОК	→	Mit der OK-Taste gelangen Sie zu den Parame- tern.

Neugeräte starten automatisch mit dem Wizard. Wenn der Wizard im letzten Bild mit "Ende" beendet wurde, erscheint er nicht mehr automatisch beim Einschalten.

5.4.10 Bild: System

Hauptmenü/System 510		S10	Ein Druck auf die Tasten öffnet Bilder in denen die
÷_	Einstellungen	Sensor	zugehörigen Parameter ausgewählt bzw. einge- stellt werden.
	Feldbus USB / LAN	Konfiguration Digitalausgänge	Ein Druck auf die Taste "About" zeigt die Hardware-Informationen des Reglers.
	About	Konfiguration Relaisausgänge	
1111			
← Druck < 2 Sekund Druck > 2 Sekund			len = Rücksprung zum vorherigem Bild len = Sprung zum Bild "Istwerte"
Sprung zum Bild "		Sprung zum Bild "	Hauptmenü"

5.4.10.1 Einstellungen

Sprache	Deutsch (German)	Deutsch <§>		
	English (English)	Englisch		
Uhrzeit Stunden		Zahlenwert 0 23		
	Minuten	Zahlenwert 0 59		
lag / Hollat	Tag Monat	Zahlenwert 1 12		
	riuliat			
Jahr	2000 2150	Einstellung des Kalenderiahres		
Zonen Offset	OFF	<§>		
	1 91	Der hier eingestellte Offset wird zu den Zonennummern in den Anzeigebildern addiert. Dadurch kann bei Syste- men mit mehreren Reglern eine fortlaufende Zonen- nummerierung erreicht werden. Beispiele: Offset=OFF: Zonen-Anzeige im Regler: 1-8		
		Offset= 4: Zonen-Anzeige im Regler: 5-12		
Parachticura		koina Padiananarra 🖍		
Berechtigung	Alle Parameter	Keine Bediensperre <g></g>		
(LUC)	Nur Sollwort 1	Alle anderen Parameter gesperrt		
	einstellbar			
Ein Verstellen die-	Sollwerte und	Sollwerte, Alarmwerte und Rampen sind einstellbar, alle		
ses Parameters Ist Rampen frei		anderen Parameter sind gesperrt.		
Sperrcode möglich.	Alle gesperrt Parameter	Keine Parametereinstellung möglich.		
	Sperrcode	Hier kann der Code (Startwert = 0000) auf einen ande-		
	ändern	ren Wert geändert werden.		
		Falls bereits ein Code abweichend von 0000 gesetzt		
		worden ist, wird vor der Einstellung des neuen Codes		
	Die gesperrten Pa	uer dile Coue abgerragi. arameter können angewählt und gelesen, aber nicht ver-		
	ändert werden.	arameter konnen angewant und gelesen, aber ment ver		
	Dieser Parameter	kann nicht verstellt werden, wenn der Logikeingang		
	In 2 aktiv ist, oder der Sperrcode nicht bekannt ist. Der Wer			
	einstellung beträgt <§=0000>			
Graph,	Zeitabstand zwischen der Speicherung von zwei aufeinander folgenden			
Abtastzeit	Messwerten.			
Abtastzeit für die	In Klammern die gesamte auf dem Display darstellbare Zeitspanne:			
Schreiberfunktion	2,5 S (UESAMIZZEN: 0,2 MIN) 5 s (Gosamtzeit: 16 5 Min)			
Semeiberrunktion	10 s (Gesan	ntzeit: 33 Min) <§>		
	30 s (Gesan	ntzeit: 99 Min)		
	1 Min. (Gesan	ntzeit: 3,3 h)		
	5 Min. (Gesan	ntzeit: 16,5 h)		
	10 Min.(Gesan	ntzeit: 33 h)		
	Es können maximal 198 Temperaturpunkte gespeichert werden.			

		welche Parameter anwählbar sind.		
Protokoll	aus	Kein Protokoll angewählt		
	Elotech	<pre><seriell> ELOTECH-Standardprotokoll</seriell></pre>		
	Modbus	<pre><seriell> Modbus-RTU-Protokoll</seriell></pre>		
	Arburg 1	SERIELL> Heisskanal: Das Gerät hat eine Adresse für alle Zonen		
	Arburg 2	SERIELL> Heisskanal: Jede Zone hat eine eigene Adresse		
	Arburg 3	<pre><seriell> Temperiergeräteprotokoll</seriell></pre>		
	Profibus DP	<profibus> Profibus DP</profibus>		
		T		
Status		<pre><seriell> Kein Datenverkehr</seriell></pre>		
	Data	<pre><seriell> Es findet Datenkommunikation statt.</seriell></pre>		
Nur	Exchange	<profibus> Der Regler befindet sich im Data-Exchange-Modus</profibus>		
Anzeige	Warte Param	<pre><profibus> Gerat wartet auf Konfiguration / Parametrierung</profibus></pre>		
	Keine Verb.	<pre><profibus> Kein Master angeschlossen / Master nicht aktiv</profibus></pre>		
Baudrato	1.2 kBaud	1 200 Bit/s		
Daddrate	2 4 kBaud	2 400 Bit/s		
	4 8 kBaud	4 800 Bit/s		
	9.6 kBaud	9.600 Bit/s < 8 >		
	19.2 kBaud	19.200 Bit/s		
<seriell></seriell>	38.4 kBaud	38.400 Bit/s		
Baudrate	Nur	45,5 kBaud – 12Mbaud (wird vom Master vorgegeben)		
<profibus></profibus>	Anzeige	Nicht erkannt = kein Master angeschlossen		
Adresse	1 255	1<§> 255 (ELOTECH-Standardprotokoll)		
		1<§> 247 (Modbus-RTU-Protokoll)		
		1<§> 32 (Arburg-Protokolle)		
		2<§> 125 (Profibus)		
		Unter dieser Adresse spricht ein übergeordneter Master den		
		Regler an. Jeder Regler muss eine einmalige Adresse haben.		
E	2 - 2			
Format	7 E 1	7 Datenbits, 1 Stoppbit, Parität Even <§>		
Format	7 E 1 7 O 1	7 Datenbits, 1 Stoppbit, Parität Even <§> 7 Datenbits, 1 Stoppbit, Parität Odd		
Format	7 E 1 7 O 1 7 E 2	 7 Datenbits, 1 Stoppbit, Parität Even <§> 7 Datenbits, 1 Stoppbit, Parität Odd 7 Datenbits, 2 Stoppbits, Parität Even 7 Datenbits, 2 Stoppbits, Parität Odd 		
Format	7 E 1 7 O 1 7 E 2 7 O 2	 7 Datenbits, 1 Stoppbit, Parität Even <§> 7 Datenbits, 1 Stoppbit, Parität Odd 7 Datenbits, 2 Stoppbits, Parität Even 7 Datenbits, 2 Stoppbits, Parität Odd 7 Datenbits, 2 Stoppbits, Parität None 		
Format	7 E 1 7 O 1 7 E 2 7 O 2 7 N 2 8 E 1	 7 Datenbits, 1 Stoppbit, Parität Even <§> 7 Datenbits, 1 Stoppbit, Parität Odd 7 Datenbits, 2 Stoppbits, Parität Even 7 Datenbits, 2 Stoppbits, Parität Odd 7 Datenbits, 2 Stoppbits, Parität None 8 Datenbits, 1 Stoppbit, Parität Even 		
Format	7 E 1 7 O 1 7 E 2 7 O 2 7 N 2 8 E 1 8 O 1	 7 Datenbits, 1 Stoppbit, Parität Even <§> 7 Datenbits, 1 Stoppbit, Parität Odd 7 Datenbits, 2 Stoppbits, Parität Even 7 Datenbits, 2 Stoppbits, Parität Odd 7 Datenbits, 2 Stoppbits, Parität None 8 Datenbits, 1 Stoppbit, Parität Even 8 Datenbits, 1 Stoppbit, Parität Odd 		
Format	7 E 1 7 O 1 7 E 2 7 O 2 7 N 2 8 E 1 8 O 1 8 N 1	 7 Datenbits, 1 Stoppbit, Parität Even <§> 7 Datenbits, 1 Stoppbit, Parität Odd 7 Datenbits, 2 Stoppbits, Parität Even 7 Datenbits, 2 Stoppbits, Parität Odd 7 Datenbits, 2 Stoppbits, Parität None 8 Datenbits, 1 Stoppbit, Parität Even 8 Datenbits, 1 Stoppbit, Parität Odd 8 Datenbits, 1 Stoppbit, Parität None 8 Datenbits, 1 Stoppbit, Parität None 		
<pre>Format <seriell></seriell></pre>	7 E 1 7 O 1 7 E 2 7 O 2 7 N 2 8 E 1 8 O 1 8 N 1 8 N 2	 7 Datenbits, 1 Stoppbit, Parität Even <§> 7 Datenbits, 1 Stoppbit, Parität Odd 7 Datenbits, 2 Stoppbits, Parität Even 7 Datenbits, 2 Stoppbits, Parität Odd 7 Datenbits, 2 Stoppbits, Parität None 8 Datenbits, 1 Stoppbit, Parität Even 8 Datenbits, 1 Stoppbit, Parität Odd 8 Datenbits, 1 Stoppbit, Parität None 8 Datenbits, 1 Stoppbit, Parität None 8 Datenbits, 2 Stoppbit, Parität None 8 Datenbits, 2 Stoppbit, Parität None 		
Format	7 E 1 7 O 1 7 E 2 7 O 2 7 N 2 8 E 1 8 O 1 8 N 1 8 N 2	 7 Datenbits, 1 Stoppbit, Parität Even <§> 7 Datenbits, 1 Stoppbit, Parität Odd 7 Datenbits, 2 Stoppbits, Parität Even 7 Datenbits, 2 Stoppbits, Parität Odd 7 Datenbits, 2 Stoppbits, Parität None 8 Datenbits, 1 Stoppbit, Parität Odd 8 Datenbits, 1 Stoppbit, Parität Odd 8 Datenbits, 1 Stoppbit, Parität None 8 Datenbits, 1 Stoppbit, Parität None 8 Datenbits, 2 Stoppbits, Parität None 8 Datenbits, 2 Stoppbits, Parität None 8 Datenbits, 2 Stoppbit, Parität None 8 Datenbits, 2 Stoppbits, Parität None 		
Format <seriell> HW-Konfig</seriell>	7 E 1 7 O 1 7 E 2 7 O 2 7 N 2 8 E 1 8 O 1 8 N 1 8 N 2	 7 Datenbits, 1 Stoppbit, Parität Even <§> 7 Datenbits, 1 Stoppbit, Parität Odd 7 Datenbits, 2 Stoppbits, Parität Even 7 Datenbits, 2 Stoppbits, Parität Odd 7 Datenbits, 2 Stoppbits, Parität None 8 Datenbits, 1 Stoppbit, Parität Even 8 Datenbits, 1 Stoppbit, Parität Odd 8 Datenbits, 1 Stoppbit, Parität Odd 8 Datenbits, 1 Stoppbit, Parität None 8 Datenbits, 2 Stoppbits, Parität None 		
Format <seriell> HW-Konfig</seriell>	7 E 1 7 O 1 7 E 2 7 O 2 7 N 2 8 E 1 8 O 1 8 N 1 8 N 2 Das serielle 3 Hier muss ei	 7 Datenbits, 1 Stoppbit, Parität Even <§> 7 Datenbits, 1 Stoppbit, Parität Odd 7 Datenbits, 2 Stoppbits, Parität None 8 Datenbits, 1 Stoppbit, Parität Odd 8 Datenbits, 1 Stoppbit, Parität Odd 8 Datenbits, 1 Stoppbit, Parität Odd 8 Datenbits, 1 Stoppbit, Parität None 8 Datenbits, 2 Stoppbits, Parität None 		
Format <seriell> HW-Konfig</seriell>	7 E 1 7 O 1 7 E 2 7 O 2 7 N 2 8 E 1 8 O 1 8 N 1 8 N 1 8 N 2 Das serielle 3 Hier muss ei RS232/RS485	 7 Datenbits, 1 Stoppbit, Parität Even <§> 7 Datenbits, 1 Stoppbit, Parität Odd 7 Datenbits, 2 Stoppbits, Parität Odd 7 Datenbits, 2 Stoppbits, Parität Odd 7 Datenbits, 2 Stoppbits, Parität None 8 Datenbits, 1 Stoppbit, Parität Even 8 Datenbits, 1 Stoppbit, Parität Odd 8 Datenbits, 1 Stoppbit, Parität Odd 8 Datenbits, 1 Stoppbit, Parität None 8 Datenbits, 2 Stoppbits, Parität None 8 Datenbits, 3 Stoppbits, Parität None 8 Datenbits, 4 Stoppbits, Parität None 9 Datenbits, 5 Stoppbits, Parität None 9 Datenbits, 5 Stoppbits, Parität None 9 Datenbits, 2 Stoppbits, Parität None 		
Format <seriell> HW-Konfig <seriell></seriell></seriell>	7 E 1 7 O 1 7 E 2 7 O 2 7 N 2 8 E 1 8 O 1 8 N 1 8 N 2 Das serielle 3 Hier muss ei RS232/RS485 TTY	 7 Datenbits, 1 Stoppbit, Parität Even <§> 7 Datenbits, 1 Stoppbit, Parität Odd 7 Datenbits, 2 Stoppbits, Parität None 8 Datenbits, 1 Stoppbit, Parität Even 8 Datenbits, 1 Stoppbit, Parität Odd 8 Datenbits, 1 Stoppbit, Parität None 8 Datenbits, 2 Stoppbits, Parität None Schnittstellenmodul verfügt über drei integrierte Schnittstellen. ngestellt werden, welche davon genutzt wird. Signalbelegung siehe Anschlussbild 		
Format <seriell> HW-Konfig <seriell></seriell></seriell>	7 E 1 7 O 1 7 E 2 7 O 2 7 N 2 8 E 1 8 O 1 8 N 1 8 N 2 Das serielle 3 Hier muss ei RS232/RS485 TTY	 7 Datenbits, 1 Stoppbit, Parität Even <§> 7 Datenbits, 1 Stoppbit, Parität Odd 7 Datenbits, 2 Stoppbits, Parität Odd 7 Datenbits, 2 Stoppbits, Parität Odd 7 Datenbits, 2 Stoppbits, Parität Odd 7 Datenbits, 2 Stoppbit, Parität None 8 Datenbits, 1 Stoppbit, Parität Odd 8 Datenbits, 1 Stoppbit, Parität Odd 8 Datenbits, 1 Stoppbit, Parität Odd 8 Datenbits, 2 Stoppbits, Parität None 8 Datenbits, 2 Stoppbits, Parität None 8 Datenbits, 2 Stoppbit, Parität None 8 Datenbits, 2 Stoppbit, Parität None 8 Datenbits, 2 Stoppbits, Parität None 		
Format <seriell> HW-Konfig <seriell> Remote</seriell></seriell>	7 E 1 7 O 1 7 E 2 7 O 2 7 N 2 8 E 1 8 O 1 8 N 1 8 N 1 8 N 2 Das serielle 3 Hier muss ei RS232/RS485 TTY ein	 7 Datenbits, 1 Stoppbit, Parität Even <§> 7 Datenbits, 1 Stoppbit, Parität Odd 7 Datenbits, 2 Stoppbits, Parität None 8 Datenbits, 1 Stoppbit, Parität Odd 8 Datenbits, 1 Stoppbit, Parität Odd 8 Datenbits, 1 Stoppbit, Parität Odd 8 Datenbits, 2 Stoppbits, Parität None 9 Datenbits, 2 Stoppbits, Par		

Es hängt von dem eingebauten Feldbus-Modul ab,

5.4.10.2 Feldbus / USB / LAN

Menü: Feldbus

<PROFIBUS>

aus <§>

Der Profibus kann nur lesen. Der Regler ist am Gerät bedienbar.

Menü: USB		Abspeichern von Reglerdaten auf einem USB-Stick. Die Daten werden als Textdatei im CSV-Format gespeichert.	
Speichern Alarmlogbuch		Speichern der Einträge des Alarmlogbuches.	
	Alle Parameter	Speichern der Parametereinstellungen aller Zonen.	
	Graph	Speichern der Messpunkte der Graphen aller Zonen.	
	Alles speichern	Speichert alle drei Dateien.	
USB Status – – –		Anzeige des USB-Status: kein Stick erkannt.	
Stick erkannt		USB-stick wurde erkannt:	
		Dateien können gespeichert werden.	
Trennzeichen Kein <§>		Trennzeichen zwischen den einzelnen Datensätzen.	
	Komma	1	
	Semikolon		
	Doppelpunkt		
	Tabulator	<tab></tab>	

Menü: LAN		Ethernet Schnittstelle zum Anschluss des Konfigurationstools Elovision 3
IP-Adresse 1		IP-Adresse 192 . 168. 100. 100 Teil 1 <§>
IP-Adresse 2		IP-Adresse 192 . 168 . 100 . 100 Teil 2
IP-Adresse 3		IP-Adresse 192 . 168 . 100 . 100 Teil 3
IP-Adresse 4		IP-Adresse 192 . 168 . 100 . 100 Teil 4
MAC ID	549A11:5xxxxx	Anzeige der MAC-ID: 54:9A:11:5x:xx:xx

5.4.10.3 About / → Firmwareupdate

Firmware	Anzeige der aktuellen Firmware-Version
Sprachversion	Anzeige der aktuellen Sprachversion
Firmwareupdate	Starten des Firmware-Updates durch Anwahl der Taste "Update star- ten" und Bestätigung mit SAVE. Eine Sicherheitsabfrage öffnet sich. Wenn diese mit JA bestätigt wird. schaltet sich das Gerät in den Ladermodus. Wenn der Ladermodus versehentlich eingeschaltet wurde, kann durch eine Netzunterbrechung (Reset) in das bestehende Anwenderprogramm zurück gewechselt werden. Wenn ein Update durchgeführt werden soll, muss ein USB-Stick mit der neuen Firmware eingesteckt sein. In der Zeile "Folder:" erscheint nach kurzer Zeit der Firmware-Ordner. Z.B. "EL4000.01_V20xx_xx.ELO". Jetzt kann durch Berühren des Touch-Bildschirms der Lade-Vorgang ge- startet werden. Bis zum Abschluss des Downloads darf der Regler nicht von der Versorgungsspannung getrennt werden! Nach beendetem Laden wird durch eine Netzunterbrechung das neue An-
	wenderprogramm gestartet.
Typ R4000- 0x-x-000-0x-5	Typenschlüssel des Reglers

5.4.10.4 Sensor

Sensor	Linear 010 V	Spannung 0 bis 10 V	
	Linear 020 mA	Strom 020mA	
	Linear 420 mA	Strom Live Zero 420mA	
	PT100 2-Leiter	Pt 100 2-Leiteranschluss -100800°C	
	PT100 3-Leiter	Pt 100 3-Leiteranschluss -100800°C	
	Ni120 2-Leiter	Nickel 120 2-Leiteranschluss 0250°C	
	Ni120 3-Leiter	Nickel 120 3-Leiteranschluss 0250°C	
	(TC) Fe-CuNi (J)	Thermoelement Typ J 0800°C	
	(TC) NiCr-Ni (K)	Thermoelement Typ K 01200°C	
	(TC) Fe-CuNi (L)	Thermoelement Typ L 0800°C	
	NiCrSi-NiSi (N)	Thermoelement TYP N 01200°C	
	(TC) PtRh-Pt (S)	Thermoelement TYP S 01600°C	
	Bitte BEACHTEN :		
	Wird die Fühlerko	nfiguration geändert, so werden folgende Parameter zu-	
	rückgesetzt. Sie müssen vom Anwender neu eingestellt werden:		
	Sollwert 1, Sollwert 2: auf Messbereichsanfang		
	Sollw	ertbegrenzung, min.: auf Messbereichsanfang	
	Sollwe	ertbegrenzung, max.: auf Messbereichsende	
	Sollwert-Rampe steigend / fallend: auf aus		
		Alarmwerte: auf aus	
		Istwertoffset: auf aus	
	Sollv	vert Anfahrschaltung: auf 100°C	
		Anfahrschaltung: auf aus	

5.4.10.5 Konfiguration Relaisausgänge

Für jede Zone steht ein Relaisausgang zur Verfügung. Hier wird festgelegt, welches Signal auf dem Relais ausgegeben wird. Bei der Verwendung als Stellausgang ist zu beachten, dass die Schaltzykluszeit möglichst lang eingestellt wird um den Kontaktverschleiß des Relais zu minimieren.

Relais 1 8	aus	Keine Funktion
	Heizen	Ausgabe des Heizen-Signals an Relais x <§>
	Kühlen	Ausgabe des Kühlen-Signals an Relais x
	Alarm 1	Ausgabe von Alarm 1 an Relais x
	Alarm 2	Ausgabe von Alarm 2 an Relais x

5.4.10.6 Konfiguration Digitalausgänge

Für jede Zone steht ein Digitalausgang (Logikausgang) zur Verfügung. Hier wird festgelegt, welches Signal auf dem Ausgang ausgegeben wird.

Digital 1 8	aus	Keine Funktion
Heizen Ausgabe des Heizen-Signals an Logikausgang x		Ausgabe des Heizen-Signals an Logikausgang x <§>
	Kühlen	Ausgabe des Kühlen-Signals an Logikausgang x
	Alarm 1	Ausgabe von Alarm 1 an Logikausgang x
	Alarm 2 Ausgabe von Alarm 2 an Logikausgang x	

6 Fehlermeldungen

Anzeige	Bedeutung	Mögliche Abhilfe
Bei Istwert blinkt Maximalwert	Messbereichsüberlauf, Fühlerfehler	Fühler und Leitung überprüfen
Bei Istwert blinkt Minimalwert	Messbereichsunterlauf, Fühlerfehler.	Fühler und Leitung überprüfen Istwertoffset prüfen Thermoelement verpolt?
REMOTE: Parameter gesperrt	Eine Bedienung ist nicht möglich, da der Regler über einen Feldbus ge- steuert wird	Profibus: Der Parameter "Remote" im Feldbus- menü ist eingeschaltet. Das Konfigurationstool Elovision ist aktiv
Feldbusmodul nicht vorhanden		Es wurde ein Feldbus angewählt für den keine Hardware im Gerät vorhanden ist.
DfErr	Fehler in den Anzeigetexten	Gerät zur Überprüfung ins Werk senden.
ERR0	Systemfehler	Gerät zur Überprüfung ins Werk senden.
ERR8	Systemfehler	Fehlermeldung löschen. Parameter überprüfen. Bei bleibendem Fehler Gerät zur Überprüfung ins Werk senden.

7 Technische Daten

Eingang Pt100 (DIN)	2- oder 3-Leiterschaltung anschließbar. Fühlerbruch- und Kurzschlussüberwachung sind eingebaut. Fühlerstrom: < 1 mA Eichgenauigkeit: < 0,2 % Linearitätsfehler: < 0,2 % Umgebungstemperatureinfluss: < 0,01 % / K
Eingang Thermoele- ment	 Fühlerbruchsicherung und interne Vergleichsstelle sind eingebaut. Ein Verpolungsschutz ist vorhanden. Bis 50 Ohm Leitungswiderstand ist kein Abgleich notwendig. Eichgenauigkeit: < 0,25 % Linearitätsfehler: < 0,2 % Vergleichsstellenfehler: 0,5K Umgebungstemperatureinfluss: < 0,01 % / K
Eingang Spannung 010V	Innenwiderstand > 100 k-Ohm Eichgenauigkeit: < 0,25 % Linearitätsfehler: < 0,2 % Umgebungstemperatureinfluss: < 0,01 % / K
Eingang Strom 020mA	Innenwiderstand < 100 Ohm Eichgenauigkeit: < 0,25 % Linearitätsfehler: < 0,2 % Umgebungstemperatureinfluss: < 0,01 % / K I Der Eingang ist hochohmig.
	wenn der Regler ohne Betriebsspannung ist.
Logikeingänge	Innenwiderstand > 22k-Ohm Pegel 0 < 2V Pegel 1 > 9V; max. 30V
Heizkreisüberwachung Strommessung	Interner Messbereich 0100mA. Mit einen Stromwandler 1:1000 ergibt sich eine Anzeige 0,0 99,9A. Eine Überschreitung des Messbereiches kann zur Zerstörung des Gerätes führen.
Logikausgänge	Spannung, bistabil, 0/24 V DC, max. 500 mA, kurzschlussfest
Relaisausgänge	Relais Schließer; max. 250V AC, max. 2A, ohmsche Last
Feldbus Schnittstelle:	Je nach Ausführung: - Seriell: RS232, RS485, TTY (20mA) - Profibus DP, gemäß EN 50170 Mit galvanischer Trennung.
Service-Schnittstelle	Ethernet: Modbus TCP
USB-Schnittstelle	Host für USB-Stick; max. 100mA
Betriebsspannung	24 V DC, +/-25 %, ca. 6W + Leistung der Logikausgänge
LCD-Anzeige	8,8 cm (3,5``) RGB-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung. 320 x 240 Pixel mit resistivem Touch-Panel
Datensicherung	EAROM, Halbleiterspeicher. Bei Schnittstellenbetrieb beachten: Die maximale Anzahl der zuläs- sigen Schreibvorgänge je Parameter liegt bei 1.000.000

Schalttafelgehäuse	Format, Gehäuse: Schalttafelaus- schnitt: Gehäusematerial: Schutzart:	96x96mm, gem. DIN 43700, Einbautiefe 122 mm 92 +0,5 mm x 92 +0,5 mm Stahlblech und Makrolon UL 94-V1 IP 20 (DIN 40050), Front: IP 50	
Elektrische Anschlüsse	Service-Schnittstelle: RJ45 USB-Schnittstelle: Typ A Profibus: SUB-D 9 Restliche: Steck-Klemmleisten, Schutzart IP 20 (DIN 40050), Isolationsgruppe C		
Echtzeituhr	Pufferbatterie: Lithium CR2032		
Gewicht	ca. 800g, je nach Au	ısführung	
Zulässige Anwen- dungsbereiche	Arbeitstemperaturbereich: Lagertemperaturbereich: Klim. Anwendungsklasse:050°C / 32122°F -3070°C / -22158°F KWF DIN 40040; entspr. 75 % relative Feuchte im Jahresmittel, keine Betauung		
CE – Kennzeichnung (EMV)	EN 61326-1:2013 / EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005 Elektrische Sicherheit: EN 61010-1		

Technische Änderungen vorbehalten